Prologue

今なぜPCI Expressなのか

PCI Expressの現状を知ろう!

畑山 仁

本稿では、普及期に入ってきたPCI Express がどのような背景で登場したのか、どのようなシーンで必要とされるのか、普及に向けて最近どのような動きがあるのか、について紹介する. (編集部)

● データ帯域幅の増加に伴いPCI Express が登場

CPUの高性能化に伴い, CPUのシステム・バス(FSB: Front Side bus)やメモリ・バスのデータ帯域幅(どれだけ大量のデータを転送できるか)は広帯域化(高速化)が図られてきました.

ほかのバスが広帯域化される中で,外部バス・インターフェースは取り残されたままでした.主流だったPCIバスを,PCI-Xのようにバス幅を64ビットにするなどして,データ転送レートを向上させてきました.

しかし、データはテキストから音声・画像へ、さらに画像も 静止画から動画へと広がってきました、動画はさらに高解像度 になり、必要とされるデータ帯域幅は増加する一方です。さら なるデータ帯域幅の増加に対応するため、ISAやPCIに続くイ ンターフェース規格が, PCI-SIG(PCI Special Interest Group) にて策定された PCI Express です(図1).

この結果,パソコン内部はFSBおよびメモリ・バスを残し,ほかのバスは広帯域に対応するためにPCI Express で置き換えられました(図2). PCI Express は送受信を行える双方向伝送です.

● PCI Express はレガシなシステムの置き換えに必要

PCI Express はパソコン/サーバ用に規格化されたインターフェースです.しかし,画像処理などの帯域を必要としないアプリケーションでも,基板を小さくできる,トレース数削減によりプリント基板層数を減らせるなどのメリットがあります. 手軽なインターコネクトの手段として,今後ますます普及が見込まれます.普及の鍵は,以下の点に依存するでしょう.

1)PCIが普及した時と同様に,メイン・ボードからPCI/PCI-Xが消える時.実際,ノート・パソコンでは,すでにCardBusをExpressCardに置き換えた機種が登場している(写真1,写真2,写真3).





ISA

MCA >

MCA >





PCI

32ビット×33MHz = 133Mバイト/s



64ビット×133MHz =1Gバイト/s



(8×の場合) 32ビット×8×66MHz =2Gバイト/s

そのほか)





PCI Express

同時に送受信 できる双方向 伝送

(×1の場合) 1ビット×2.5Gbps×符号化効率0.8 = 250Mパイト/s (×16の場合) 16ビット×2.5Gbps×0.8 = 4Gパイト/s

(×16, Gen2の場合) 16ビット×5.0Gbps×0.8 =8Gバイト/s

図1 パソコン内部のインターフェース規格の推移

ISA のあと, さまざまなインターフェースが登場し, PCI に統合された. 再度目的に応じてさまざまなインターフェースに分かれたあと, PCI Express に統合された.



CPU のシステム・バスとメモリ・バスを除く,かなりの部分が PCI Express で実現されている. レガシなインターフェースとして PCI にも対応している.

2) FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアやIP(Intellectual Property)コアのコストが下がること.
3) PCI Expressを直接サポートする CPU が増えること.

● PCI Express 対応の FPGA や CPU が普及を促進

実際に最近, FPGA業界で活発な動きがあります。例えば米国 Altera 社では, PCI Express やSerial RapidIO, ギガ・ビット Ethernet をサポートする「Arria GX」を発表しました(本特集 Appendix 2を参照). 米国 Xilinx 社では, PCI Express をハード・マクロで備えた「Virtex-5」を出荷しています(本特集第4章を参照). MAC(Media Access Control)層として中規模 FPGAと,物理層として専用PHYチップを組み合わせて使う構成は,コストを抑えられるので広く利用されています(本特集3章を参照).


CPUでは例えば米国 Freescale Semiconductor 社の通信用プロセッサである「PowerQUICC」が標準でPCI Express を搭



(a) 高速トランシーバ内蔵のFPGA 1チップですべて実現 FPGAチップの例 Altera社Stratix GX/Arria GX Xilinx社Virtex-5



(b) FPGA + PHYチップ FPGAはMACまで、中規模FPGAを使用可能、PHY チップで完全に規格準拠 PHYチップの例 Genesys Logic社GL9711/14 Texas Instruments社XIO1100



(c) ASIC, CPU CPUの例 Freescale Semiconductor社PowerQUICC

図3 PCI Express の実現方法

(a)の構成では1個の FPGA ですべて実現できる . (b)の構成では, PHY チップで物理層に対応し, 中規模 FPGA でMAC 層に対応する . (c)の構成では1個の CPU ですべて実現できる .

載するなど,コストと目的に合わせての選択肢がますます広がっています(図3).

以上のように PCI Express を普及技術として使える環境がますます整ってきました. 汎用の FPGA や CPU が整えば, PCI Express 採用へのハードルを下げ, 普及を促進すると期待されます.

本特集では、このように普及期に入ってきたPCI ExpressをボードやFPGA などのLSI に実装するための技術について解説します。

はたけやま・ひとし 日本テクトロニクス(株)



写真1 ExpressCard のプースの様子 CEATEC JAPAN 2007 における JEITA/PCMCIA 共同 ブースにて .



写真2 ExpressCard と対応コ ネクタ CEATEC JAPAN 2007 におけるア

ルプス電気のブースにて.



写真3 ExpressCard メモリ対応ビデオ・カメラ

Pro

1

2

4

5

App 1

App2

各章の紹介

